

Ergänzung zum Handbuch Mini-J/RM/RT

- b.2. Manuelle Bypass Funktion, Option
Durch ca. 5 sec. Drücken des Schalters wird die USV in den Bypass-Mode geschaltet. Durch nochmaliges Drücken von 5 sec. schaltet die USV wieder in den Normal-Modus.
Dies funktioniert nur, wenn die Bypass-Funktion eingebaut ist.

Complement to user manual of Mini-J /RM/RT

- b.2. Applicable for Unit with Manual Bypass function (special order required)
To press the button over 5 seconds, the UPS will be switched to Bypass mode and vice versa.